

testo 270 · Deep-frying Oil Tester

Short manual



Preparation



Plastic











/ Do not touch the hot components may not come into probe. Danger of contact with the burnina!

Remove fried goods before measuring.

Wait until ubbles no longer rise to the surface (approx. 5 min).

Observe minimum distance of 1 cm to metal objects.

Measure in hot oil (min. 40 °C, max. 200 °C).

Measurement

cooking oil.



Switch instrument on [U]



Immerse sensor in

hot oil. Observe

min/max marks!



1. Move sensor in oil (adjustment time approx. 30 s)

Auto Hold activated:

- Auto Hold in the display indicates the _ end of the measurement. The TPM value and the display colour flash until the final TPM value is reached.
- Final value is fixed

Auto Hold deactivated:

- when the temperature display no _ longer changes, a stable TPM final value has been reached.
- To fix measurement values: briefly > press [Hold] (<1 s).
- 2. To return to measurement mode: briefly press [Hold] (<1 s).



Note the recorded measurement values.

Care and maintenance

Cleaning



Clean instrument with mild detergent. Rinse sensor under running water and dry carefully with a soft paper towel.

Accuracy test

Your specific starting value:

For a fast and easy instrument test, we recommend you carry out an accuracy test according to the instruction manual.

%TPM

If the oil type or the supplier is changed, a new reference value must be determined.

For an accurate instrument test and/or correction, of if measurement values are implausible, we recommend calibration and adjustment in Testo reference oil.





(주)누비콤

서울본사 서울특별시 영등포구 경인로 775(문래동 37), 에이스하이테크시티 3동 201호) TEL: 070-7872-0701 FAX: 02-2167-3801 E-mail: sales@nubicom.co.kr

고객지원센터

TEL: 070-7872-0701, 080-801-7880 FAX: 02-2167-3802 E-mail: oft@nubicom.co.kr

대전 사무소

대전광역시 유성구 대덕대로 593(도룡동 386-2) 대덕테크비즈센터 203호 TEL: 070-7872-0712 FAX: 042-863-2023 E-mail: inyeom@nubicom.co.kr

www.testo.co.kr www.nubicom.co.kr www.itestoshop.co.kr

0970 2751 en 02 V01.00